

Installatievoorschriften Aquaconcept Solid Stone Soft

Benodigheden

- 2x tube spuitlijm (type 1- component polyurethaan)
- 1x worst lijm (zelf nivellerende, 1-component polyurethaanlijm met lage viscositeit)
- 1x siliconepomp
- 1x lijmspatel
- 1x brede rol masking tape

Werkwijze

1. Douchebak controleren (visueel en bemating)
2. Basis voorbereiden (op droge, egale ondergrond, waterpas)
3. Positie van afvoer bepalen, afvoer installeren en controleren, aanvullen met mortel



4. Lijm laag (type polyurethaan in spuitvorm) aanbrengen in de overgang vloer/muur



5. Lijm 1cm naar boven op trekken met spatel



6. Lijm aanbrengen op de basis en gelijkmatig verdelen



7. Douchebak plaatsen en kanten afplakken met tape



8. Randen opspuiten en terug 1 cm op trekken met spatel



9. Tape verwijderen en afdekplaat afvoer monteren

